



## Digitalsafe/Laptopsafe HS 420

D	UK	F
<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>Instruction Manual</b>	<b>Mode d'emploi</b>
<b>Schließen des Safes mit Ihrem persönlichen Code</b> - Tür schließen - Persönlichen 3- bis 6-stelligen Code eingeben und „#“-Taste drücken	<b>Closing the safe with your personal code</b> - Close the safe door - Enter 3- to 6-digit code of your choice and press „#“-button	<b>Fermeture du coffre avec votre code personnel</b> - Fermez la porte du coffre - Composez votre code de 3- à 6 chiffres et tapez „#“
<b>Öffnen des Safes</b> - Persönlichen Code eingeben - Safetür öffnen	<b>To open the safe</b> - Enter your preset code - Open safe door	<b>Ouverture du coffre</b> - Composez votre code personnel - Ouvrez la porte du coffre
<b>Hinweis:</b> 1) Bei wiederholter Falscheingabe ist der Safe für 15 Minuten gesperrt! 2) Zeigt die LED-Anzeige „BATT-LO“ müssen die Batterien ersetzt werden.	<b>Note:</b> 1) In case of repeated wrong entry the safe will be locked for 15 minutes! 2) If the LED indicator displays „BATT-LO“ batteries have to be replaced.	<b>Renseignement:</b> 1) En cas de multiples erreurs, le coffre se bloque pour 15 minutes! 2) Si l'écran indique „BATT-LO“, changez les piles.
<b>ACHTUNG:</b> Bei Abreise den Safe bitte immer geöffnet lassen!	<b>ATTENTION:</b> Please always leave the safe open on departure!	<b>ATTENTION:</b> Veuillez s.v.p. laisser le coffre ouvert à votre départ!

[www.hotelsafes.de](http://www.hotelsafes.de)

[info@hotelsafes.de](mailto:info@hotelsafes.de)

Freecall: 0800 - 8 73 76 73